

Bitte beachten Sie folgende Änderungen:

Auf Grund von technischen Änderungen und Optimierung der mechanischen Bearbeitung des Gehäuses wurde es nötig, dass der Trimmer zur Einstellung der IR-Sendeleistung um 180° gedreht werden musste.

Dadurch hat sich auch die Drehrichtung (-/+) für die Einstellung der IR-Sendeleistung geändert.

Folgende Geräteausführungen sind wie folgt betroffen:

<p>IR-Handsender EFS-HS...-PBIR-IRSx-64K-...</p> <p>Produktionszeitraum KW 05...08 / 2018</p> <p>Seriennr.: 1805xxxx ... 1808xxxx</p>	<p>IR-Handsender EFS-HS...-PBIR-IRSx-64K-...</p> <p>Produktionszeitraum ab KW 09 / 2018</p> <p>Seriennr.: ab 1809xxxx</p>
	

Der Trimmer zum Einstellen der IR-Sendeleistung ist extern über das Batteriefach zugänglich.

- Entfernen Sie den Batteriefachdeckel.
- Verwenden Sie zum Einstellen des Trimmers für die IR-Sendeleistung einen geeigneten Schraubendreher:
Schlitzschraubendreher **0,4x2,5mm** oder Kreuzschlitzschraubendreher **PH0**
- Drehen Sie den Trimmer immer vorsichtig. Der Trimmer hat einen Drehbereich von **270°**. Der Trimmer ist leichtgängig und darf nicht über die Anschläge hinaus gedreht werden.