


**Hinweis:**

dieser Anschlussplan gilt **ab** einschließlich Leiterplattenversion **EFS-SS2R-72d**



**Schaltzustände (LEDs) Eingänge:**

S = Schließer aktiv, d.h. Eingang aktiv bzw. bestromt  
Ö = Öffner aktiv, d.h. Eingang inaktiv bzw. nicht bestromt

**WICHTIGER Hinweis zur Programmierung:**

die Jumper J1 und J2 müssen zum Programmieren entfernt werden. Anderenfalls lässt sich das Gerät nicht programmieren. Nach dem Programmieren des Gerätes J1 und J2 wieder aufstecken.

bei EFS-SS1R: nur J1  
bei EFS-SS2R: J1 + J2